MANUAL DE OPERAÇÃO TERMINAL BANRISUL

Terminal VERIFONE V^x510





Elaboração: Unidade de Canais Eletrônicos Editoração e Impressão: Unidade de Gestão Corporativa Edição: Março/2007

Índice

Introdução	5
1 - APRESENTAÇÃO DO TERMINAL	9
1.1 – Visor LCD (Liquid Cristal Display – Visor de Cristal Líquido)	10
1.2 - Tecla ALPHA	10
1.3 - Teclas de Função	10
1.4 - Teclado padrão telefônico	10
1.5 - Tecla Cancel (cancelamento) / Desliga vermelha [X]	11
1.6 - Tecla Backspace (retrocesso) amarela [←]	11
1.7 – Botão da Tampa da Impressora	11
1.8 - Impressora Térmica Integrada	12
1.9 - Teclas programáveis de função	13
1.10 - Leitor de cartão magnético	13
1.11 - Tecla Enter (entra) / Liga verde [+]	14
1.12 - Leitor de Smart Card	14
1.13 - Portas de Conexão	15
1.14 - Compartimento para cartão SAM	16
1.15 – LED Indicador verde	17
1.16 – Fonte de Alimentação	17
1.17 – Porta de Comunicação	18
2 - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	19
3 - RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	20
Limpeza	20
Manutenção	20
Para desligar o Terminal	20
4 - OPERANDO TERMINAL BANRISUL	21
4.1 – ABERTURA DO TERMINAL	21
4.2 – FECHAMENTO DO TERMINAL	21
4.3 – ABERTURA DE LOTE	23

— 🔊 Banrisul-

4.4 – FECHAMENTO DE LOTE	24
4.5 – CANCELAMENTO	25
4.6– CONSULTA SITUAÇÃO DA REDE	26
4.7 – CONFIGURAÇÃO	27
4.7.1 – Configurações Locais – Produtos	27
4.7.2 - Configurações Locais – Dados Lojista	28
4.7.3 – Configurações Locais – Comunicação	28
4.7.4 – Configurações Locais – Operador - as diversas funções do aplicativo deverão ser gerenciadas por alguns níveis de operadores	29
4.7.5 – Configurações Locais – Código de barras - permite a configuração	
dos dados de comunicação da leitora com POS para possibilitar a sua utilização	29
4.7.6 – Configurações Locais – Leitor CMC7 - Permite a configuração dos da de comunicação da leitora com POS para possibilitar a sua utilização	dos 29
4.8 – UTILITÁRIOS	30
5 – FUNÇÕES DO TERMINAL BANRISUL	31
5.1 – Principais Funções do Terminal Banrisul	31
5.2 – Descrição das Funções do Terminal Banrisul	31
5.3 – BANRICOMPRAS à vista	32
5.4 – BANRICOMPRAS pré-datado	33
5.5 – BANRICOMPRAS parcelado	34
5.5.1 – Parcelas de Valores Iguais	34
5.5.2 – Parcelas de Valores Diferentes	36
5.6 – BANRICOMPRAS CRÉDITO 1 MINUTO	38
5.7 – BANRICOMPRAS REFEISUL – Pagamento	39
5.8 – BANRICOMPRAS REFEISUL – Combustível	40
5.9 – BANRICOMPRAS REFEISUL – Saldo	43
5.10 – BANCO SIM parcelado	44
5.11 – REDE INTEGRADA - IPVA	45
5.12 – REDE INTEGRADA – OUTROS (C. BARRA)	49
5.13 – RECARGA CELULAR	51
5.14 – PAGAMENTO GPS	53
5.15 – CONSULTA CHEQUES	55
6 – APÊNDICE - Tabela de mensagens de erro no terminal Banrisul	56

INTRODUÇÃO

Este manual refere-se à especificação Banrisul 2.0

Caso o Terminal apresente algum tipo de problema, mensagem desconhecida ou fique inoperante, ligue para a Central de Atendimento e esteja com este manual em mãos.

Central de Atendimento

Porto Alegre: (51) 3213-0551 Demais Localidades: 0800-541-0551



Prezado conveniado

O Banrisul, visando o seu conforto, criou um canal direto de comunicação com você. Através dele você receberá todas as novidades relacionadas ao produto Banricompras. Trata-se da **Área Temática Banricompras**, localizada na página do Banrisul na Internet, através do endereço <u>www.banrisul.com.br</u>.

Área Temática Banricompras

Ao acessar a página do Banrisul dirija-se ao painel "Áreas Temáticas Banrisul" e clique na opção "Banricompras". Uma vez na "Área Temática Banricompras", clique na opção "Para quem Vende."

A partir daí, você estará atualizado sobre todas as informações Banricompras necessárias ao sucesso do produto em seu estabelecimento comercial. Utilize as informações e explore ao máximo as vantagens do produto Banricompras. Quem ganha é você.

Site do Lojista

Na Área Temática Banricompras você dispõe também de uma excelente ferramenta de consulta às suas vendas através do Banricompras. Trata-se do "Site do Lojista". Nele você consulta todas as transações realizadas via Banricompras, com informações detalhadas de suas vendas.

As consultas podem ser feitas com prazo de abrangência de até um ano, tanto para frente (Vendas parceladas e pré-datadas futuras) como para trás (transações já liquidadas). O "Site do Lojista" dá ao Banricompras total transparência nas informações destinadas aos estabelecimentos conveniados. Você não terá dúvidas.

Seguem os passos para acesso ao Site do Lojista:

Acessar a página do Banrisul na internet http://www.banrisul.com.br

Nas "Áreas Temáticas Banrisul" clicar em Banricompras

Colocar o cursor sobre a opção "Para quem Vende" e clicar no item "Site do Lojista". Correr a tela até o rodapé. No item "Links Relacionados" clicar em "Site do Lojista".

Para acesso às informações serão solicitados os seguintes dados:

CNPJ do estabelecimento Código da Agência Código da conta corrente do conveniado Senha de Serviços Internet (senha de 06 dígitos).

Aproveite ao máximo todas as informações, afinal a informação é fundamental ao seu sucesso.

Equipe Banricompras



1 - Apresentação do Terminal

Características Gerais do Vx510.

- 🚵 Banrisul



1.1 - Visor LCD (Liquid Cristal Display – Visor de Cristal Líquido)

O LCD é capaz de criar gráficos com *backlighting**. Isto significa que podem ser representados logotipos, bandeiras de anúncio e caracteres de idioma estrangeiro facilmente.

* Backlighting = sistema de iluminação na parte traseira do LCD.

1.2 - Tecla ALPHA

A tecla ALPHA é usada para trocar caracteres entre maiúscula, minúsculos e para usar os caracteres especiais.

1.3 - Teclas de Função

Estas quatro teclas de função, (F1-F2-F3-F4) rotulados em seqüência, estão à direita do Display (LCD). Eles são usados para modo de sistema e funções específicas de uma aplicação.

1.4 - Teclado padrão telefônico

O teclado complementar contém 12 teclas no estilo telefônico que servem para entrar com os dados no terminal. Usando este teclado complementar e a tecla ALPHA você poderá obter até 52 caracteres sendo eles: as letras A-Z, os números 0-9 e os 16 caracteres especiais:

*	,		_
	#	%	:
!	+	@	=
,	&	Espaço	/

1.5 - Tecla Cancel (cancelamento) / Desliga vermelha [X]

A tecla de Cancelamento vermelha é usada para cancelar qualquer entrada e saída sem salvar qualquer alteração.

1.6 - Tecla Backspace (retrocesso) amarela [



A tecla de Retrocesso amarela é usada para apagar caracteres.

1.7 - Botão da Tampa da Impressora

— 🔊 Banrisul

Para abrir a tampa da impressora basta pressionar o botão na lateral do terminal, em seguida, levante-a.



1.8 - Impressora Térmica Integrada

A impressora térmica integrada está ao topo do Vx510. Este tipo de impressora usa aquecimento aplicado ao papel especial (térmico) para produzir impressão.

O sistema de carregamento de papel é bastante simplificado, basta inserir a bobina no compartimento de papel, puxar um pouco de papel para que ele fique para fora do compartimento (algo em torno de 3cm) e fechar a tampa.



Após carregar a impressora, feche a tampa do rolo do papel pressionando cuidadosamente até ela fazer um clique.

Removendo a bobina parcial de papel



1.9 - Teclas programáveis de função

Estas quatro teclas de função programáveis não rotuladas estão à direita e à esquerda da tecla ALPHA e sobre o teclado complementar. Uma máscara no teclado irá informar ao usuário os possíveis usos com as funcionalidades da aplicação.

1.10 - Leitor de cartão magnético

O terminal Vx510 possui um leitor de cartão magnético incorporado na lateral direita. Um ícone à esquerda do leitor mostra a direção de inserção adequada do cartão, com a tarja virada para baixo e para dentro, em direção ao teclado.

Î

— A Banrisul

O leitor de cartão de faixa magnética bidirecional possui a capacidade para ler três trilhas simultaneamente da faixa magnética de um cartão de crédito e/ou licença de motorista.

As trilhas 1 e 2 são utilizadas para transações de crédito/débito e são encontradas em todos os cartões de crédito normais como MasterCard por exemplo.

A trilha 3 pode ser usada com uma carteira de motorista para identificação com propósitos de verificação de idade.

1.11 - Tecla Enter (entra) / Liga verde [

A tecla enter verde é usada para confirmar a entrada de dados.

1.12 - Leitor de Smart Card

O terminal Vx510 possui um leitor de cartão inteligente incorporado na parte frontal do terminal.





Um ícone acima do leitor indica a posição do cartão e a direção da inserção adequada.

Um cartão Smart contém um ICC (Chip de Circuito Integrado) para armazenar contas, transações e outros tipos de informações pessoais. Possui características rigorosas de segurança para assegurar a validade do cartão e do usuário.



ΝΟΤΑ

O cartão Smart do cliente deverá permanecer no leitor durante todo o tempo da transação.



b) RS-232, ícone central, (atualmente sem função).

c) A porta de comunicações pode ser identificada por meio de um ícone em forma de telefone, exibido à esquerda. No terminal use esta porta para conectar o Vx510 a uma linha telefônica.

d) A porta de conexão de força usa um conector com corpo redondo. É identificada por meio do ícone de energia elétrica mostrada à esquerda.
 Obs: Não conecte o terminal à fonte de alimentação até que todos os periféricos estejam conectados.



1.14 - Compartimento para cartão SAM

O cartão SAM é menor que um cartão de crédito. Estes cartões requerem treinamento específico para serem instalados devido ao seu tamanho.

Cartões SAM contêm rotinas de cartões inteligentes como aplicações de lealdade, pagamentos, transferência eletrônica de benefícios e aplicações para as indústrias de viagem e hospedagem.



Abrindo a porta do compartimento MSAM

Para abrir a porta do compartimento MSAM retire o parafuso da porta e levante-a.

Antes de inserir o cartão MSAM, coloque-o com os contatos dourados do cartão virados para a extremidade do leitor de cartão inteligente do terminal. Instale o cartão MSAM alinhando o cartão e

deslizando-o cuidadosamente dentro das guias da tampa até que se encaixe completamente

Instalando um Cartão MSAM

Para fechar a porta do compartimento MSAM recoloque a porta parafusando-a em seguida.



Fechando a porta do compartimento MSAM

1.15 - LED Indicador verde

Um LED indicador verde indica se a força está ligada.

1.16 - Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação que acompanha o terminal é bivolt automática e possui um LED para indicar se está em funcionamento ou não.

Fonte Externa: 100~240 VAC; 50/60 Hz;

Entrada do terminal: 8.6~9.4 VDC, 4.0 Amp



Obs: Após a conexão de qualquer dispositivo periférico, você está pronto para conectar o terminal Vx510 à fonte de alimentação.



Para conectar a fonte, insira o corpo redondo do conector na porta da alimentação. Em seguida, conecte o cabo de força AC na fonte e em uma tomada da parede ou a um estabilizador de voltagem.

Obs: Caso o LED da fonte não esteja acendendo, verifique as conexões.

1.17 - Porta de Comunicação

Para conectar o Vx510 a uma linha telefônica, conecte o cabo telefônico na porta de comunicação no terminal. Em seguida, conecte a outra extremidade a um conector de telefone na parede conforme figura abaixo. Esta é uma conexão direta e a linha é dedicada ao terminal.



Vista Inferior

2 - Recomendações de Segurança

- Não coloque sobre o equipamento objetos pesados, grampos, palitos, *clips*, cigarros acesos, líquidos, etc.
- Mantenha o terminal afastado da luz solar direta e de qualquer coisa que irradie calor como, por exemplo, um fogão ou um motor.
- O terminal não é à prova d'água ou de poeira e destina-se somente à utilização dentro das instalações. Qualquer dano à unidade resultante da exposição à chuva ou à poeira invalida qualquer garantia.
- Evite utilizar este produto durante tempestades.
- Evite local próximo a utensílios elétricos ou outros dispositivos que causam flutuações excessivas na corrente ou emitam ruídos elétricos (por exemplo, ar condicionado, motores elétricos, sinais de néon, dispositivos de segurança magnéticos ou de alta freqüência, ou equipamento de computadores).
- Para evitar danos, conserve o terminal em lugar seguro, onde não haja umidade e luz solar.
- Ambiente Operacional:



Temperatura de operação: 0° a 50° C (32° a 122° F)

Umidade relativa do ar: 5% a 90%, sem condensação.

- Para melhor conservação do seu terminal, não utilize produtos químicos para limpeza.
- Devido ao risco de choque elétrico ou danos ao terminal, não utilize-o perto da água, incluindo banheiras, lavatórios, pias ou lavanderias, em porões úmidos, ou perto de uma piscina.
- O terminal Vx510 é projetado para suportar pequenas quedas e impactos, a falta de cuidado no seu manuseio pode prejudicar o seu funcionamento correto.



3 - Recomendações para utilização do Equipamento

Seguem alguns cuidados básicos para utilização dos equipamentos POS:

Limpeza

Utilize apenas um pano umedecido com água. Não use produtos químicos ou abrasivos que acarretem danos ao equipamento.

Manutenção

Nunca abra o terminal para efetuar qualquer tipo de tentativa de "conserto", a manutenção destes equipamentos só deverá ser realizada pelo técnico autorizado.

Caso haja necessidade de mudar o terminal de local físico, ligue para a Central de Atendimento e solicite uma visita técnica.

Para desligar o Terminal

Não há necessidade de desligar o terminal da tomada após o término do expediente.

4 - Operando Terminal Banrisul

4.1 - ABERTURA DO TERMINAL

- 🚵 Banrisu

Notifica o Sistema Banrisul de que este terminal do estabelecimento está entrando em operação. Deve executar este processo, no início do expediente, para o terminal entrar em operação.

Este processo apaga da memória (histórico) do terminal, as informações das transações registradas, mantendo porém os registros do dia corrente e do dia anterior, dentro da capacidade de buffer do equipamento.

A Abertura do Terminal faz um zeramento no Sistema Banrisul dos acumuladores de movimento que são exibidos quando realizado o Fechamento do Terminal.

O operador deve executar uma Abertura de Terminal após ter realizado um Fechamento do Terminal.



Atenção - Esta operação não imprime recibo!

4.2 - FECHAMENTO DO TERMINAL

Notifica o Banrisul de que o Terminal está encerrando as operações. Deve ser feito o fechamento do terminal ao final do expediente.

O fechamento do Terminal disponibiliza o relatório das transações acumuladas no Sistema Banrisul para o terminal desde a última abertura, sem fazer qualquer tipo de zeramento.

PASSO	MENSAGEM NA TELA	A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função ADMINISTRATIVO pressionando a tecla [F4] constante ao lado da tela
2	CANCELAMENTO ABERTURA TERM FECHAMENTO TERM ABERTURA LOTE	Selecione FECHAMENTO TERMINAL pressionando a tecla [F3] constante ao lado da tela
3	LOGIN: ->	Digite o cod. USUÁRIO e pressione a tecla ENTRA.
4	SENHA:	Digite a senha USUÁRIO e pressione a tecla ENTRA para confirmar.
5	FECHAMENTO TERM. DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
6	FECHAMENTO TERM. PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
7	FECHAMENTO TERM. TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

4.3 - ABERTURA DE LOTE

— A Banrisul

Notifica o Sistema Banrisul que o terminal está pronto para efetuar o pagamento de contas. Este procedimento poderá ser executado a qualquer hora e quantas vezes achar necessário no dia, em combinação com o Fechamento de Lote.

A abertura de lote é exigida diariamente para pagamento de contas (Rede Integrada – IPVA, GPS, Código de Barras, Recarga de Celular Pré-pago, etc...)

O Lote deve ser aberto no início do expediente.

Atenção - Esta operação não imprime recibo!



4.4 - FECHAMENTO DE LOTE

Este procedimento deverá ser realizado quando o Banrisul solicitar, ou sempre que for fazer a entrega dos documentos na agência.

Após o Fechamento de Lote, uma nova operação de Abertura de Lote deverá ser efetuada para permitir o recebimento de novas contas.

Deve ser feita diariamente ou sempre que esgotar o valor limite de pagamentos de cada lote.

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função ADMINISTRATIVO pressionando a tecla [F4] constante ao lado da tela
	CANCELAMENTO	Pressione a tecla MENU V logo
2	ABERTURA TERM FECHAMENTO TERM ABERTURA LOTE	abaixo da seta mostrada na tela para obter mais opções.
3	FECHAMENTO LOTE	Selecione FECHAMENTO LOTE pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
4	LOGIN: ->	Digite o cod. USUÁRIO e pressione a tecla ENTRA.
5	SENHA: ->	Digite a senha USUÁRIO e pressione a tecla ENTRA para confirmar.
6	FECHAMENTO LOTE DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
7	FECHAMENTO LOTE PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
8	FECHAMENTO LOTE TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.



4.5 - CANCELAMENTO

— 🔉 Banrisu

Permite cancelar quaisquer transações financeiras realizadas no terminal Banrisul, exceto operações de crédito 1 Minuto e recarga de pré-pago. Este cancelamento somente é na data da realização da operação, desde que o lote não tenha sido encerrado.

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função ADMINISTRATIVO pressionando a tecla [F4] constante ao lado da tela
2	CANCELAMENTO ABERTURA TERM FECHAMENTO TERM ABERTURA LOTE	Selecione Cancelamento pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
3	LOGIN: ->	Digite o cod. SUPERVI SOR e pressione a tecla ENTRA.
4	SENHA: ->	Digite a senha SUPERVISOR e pressione a tecla ENTRA para confirmar.
5	CANCELAMENTO	Informe o valor da transação a ser cancelada e pressione a tecla ENTRA ou CANCELA para voltar à Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA.
6	CANCELAMENTO DATA (ddmmaaaa) ->	Informe a Data de transação a ser cancelada no formato DDMMAAAA e pressione ENTRA para confirmar.
7	CANCELAMENTO E NSU BERGS#:	Informe o código NSU BERGS da transação a ser cancelada e pressione ENTRA para confirmar. O código NSU BERGS consta no demonstrativo de venda.
8	CANCELAMENTO DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
9	CANCELAMENTO PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
10	CANCELAMENTO TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

4.6 - CONSULTA SITUAÇÃO DA REDE

Permite teste fácil e rápido da comunicação do terminal até o Sistema Banrisul.

Atenção – Esta operação não imprime recibo!

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
1	BANRI COMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função ADMINISTRATIVO pressionando a tecla [F4] constante ao lado da tela
2	CANCELAMENTO ABERTURA TERM FECHAMENTO TERM ABERTURA LOTE	Pressione a tecla MENU V logo abaixo da seta mostrada na tela para obter mais opções.
3	CONS. SIT. REDE	Selecione Consulta situação da rede pressionando a tecla [F3] constante ao lado da tela
4	CONS. SIT. REDE DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
5	CONS. SIT. REDE PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
6	CONS. SIT. REDE TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.



4.7 - CONFIGURAÇÃO

— A Banrisul

Permite configuração de alguns dados relativos às funções tais como habilitação ou não do produto, número de vias do comprovante, etc.

Segue abaixo uma descrição de cada item de configuração.

4.7.1 - Configurações Locais - Produtos

- Pagamento à Vista Habilita/Desabilita a operação Banricompras Pagamento à Vista no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- Pagamento Pré-Datado Habilita/Desabilita a operação Banricompras - Pagamento Pré-datado no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- Pagamento Parcelado Habilita/Desabilita a operação de Banricompras - Pagamento Parcelado no POS e o número de vias de comprovante para esta operação
- Consulta IPVA Habilita/Desabilita as operações da Rede Integrada
 Consulta IPVA no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- Pagamento Conta Habilita/Desabilita as operações da Rede Integrada - Pagamento Conta no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- Recarga Celular Habilita/Desabilita as operações da Rede Integrada
 Recarga Celular no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- Pagamento GPS INSS Habilita/Desabilita as operações da Rede Integrada - Pagamento GPS no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- Crédito 1 Minuto Habilita/Desabilita a operação Banricompras -Crédito 1 Minuto no POS e o número de vias de comprovante para esta operação
- Banco SIM Parcelado Habilita/Desabilita a operação Banricompras
 Banco SIM Parcelado no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- **Consulta Cheque** Habilita/Desabilita a operação de Consulta Cheque no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- Consulta Saldo Refeisul Habilita/Desabilita a operação de Consulta Saldo Refeisul no POS.

- Pagamento Cartão Refeisul Habilita/Desabilita a operação de Pagamento Cartão Refeisul no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- Pagamento Cartão Refeisul Combustível Habilita/Desabilita a operação de Pagamento Cartão Refeisul no POS e o número de vias de comprovante para esta operação.
- Vias Fechamento Terminal Define o número de vias de comprovante para esta operação.
- Vias Cancelamento Define o número de vias de comprovante para esta operação.
- Vias Fechamento Lote Define o número de vias de comprovante para esta operação.
- **Prazo** Prazo padrão informado pelo usuário que será utilizado nas transações parceladas e nas transações a prazo.
- Número Parcelas Quantidade padrão de parcelas informado pelo usuário que será utilizada nas transações de Pagamento Parcelado.

4.7.2 - Configurações Locais - Dados Lojista

- Id Terminal Número de identificação do terminal, fornecido pelo Banrisul
- Estabelecimento Código de estabelecimento no Banrisul
- Rede Origem Número de identificação de Rede
- Razão Social Razão Social do estabelecimento para fins de impressão. Permite digitação GSM similar a teclado de telefones celulares
- **CNPJ** CNPJ do estabelecimento
- **Cidade** Cidade onde se localiza o estabelecimento. Usado para fins de impressão. Permite digitação GSM similar a teclado de telefones celulares

4.7.3 - Configurações Locais - Comunicação

- **Tentativas** é o número de vezes que o POS deverá tentar automaticamente a conexão ao HOST Banrisul. (default 3).
- **Tout Conexão -** é tempo de espera em segundos para o HOST Banrisul atender. (default 30).



- **Tout Resposta** é o tempo em segundos que o POS deverá aguardar por uma resposta do HOST Banrisul. (default 30).
- Tempo Conexão Pagamento é o tempo em segundos que o POS deverá aguardar por uma resposta do HOST Banrisul. (default 15).
- **PABX** Informe se o POS está conectado a um PABX
- **Telefone** Número de telefone a ser discado. Pode-se incluir DDD ou senha de bloqueio de ramal
- Tipo de Linha Informa se a linha é do tipo Tom ou Pulso

4.7.4 - Configurações Locais - Operador - As diversas funções do aplicativo deverão ser gerenciadas por alguns níveis de operadores.

- Cod. Usuário Cadastro e manutenção de código de usuário e a senha usuário. Tem acesso às funções de Banricompras, Rede Integrada, Consulta Cheque, Abertura e Fechamento de Terminal, Abertura e Fechamento de Lote, Utilitários (exceto Carga Terminal e Memória).
- Cod. Supervisor Cadastro e manutenção de código de supervisor e a senha supervisor. Tem acesso a todas as opções de <u>usuário</u> e mais: cancelamento, configuração da comunicação (somente forma de comunicação), cadastro de operador (somente nível Usuário) e configuração de periféricos.
- Cod. Administrador Cadastro e manutenção de código de administrador e a senha administrador. Tem acesso a todas as opções de <u>supervisor</u> e mais: configuração de produtos (apenas prazo e parcelas), configuração de comunicação, cadastro de operadores dos três níveis e Carga Terminal da função Utilitários.

Além destes ainda temos a identificação de operador e senha do técnico que instala e configura o equipamento. Tem acesso a todas as funções.

4.7.5 - Configurações Locais - Código de Barras - Permite a configuração dos dados de comunicação da leitora com POS para possibilitar a sua utilização.

4.7.6 - Configurações Locais - Leitor CMC7 - Permite a configuração dos dados de comunicação da leitora com POS para possibilitar a sua utilização.



4.8 - UTILITÁRIOS

Permite acesso às funções de relatório, carga remota e cópia de aplicativo para outro terminal.

Utilitários - Reimpressão

Reimprime o último comprovante emitido pelo terminal.

Utilitários - Lista Transação

Emite relatório de todas as transações realizadas no POS após realização de Abertura de Terminal.

Utilitários - Versão Software

Exibe a versão do software em execução no POS.

Utilitários - Carga Terminal

Permite executar carga remota de nova(s) versão(ões) de software que venha a disponibilizar.

Utilitários - Memória

Esta opção apaga toda e quaisquer informações gravadas nos arquivos, inclusive arquivo de lote e arquivo de configuração.

Utilitários - Data/Hora

Permite inserir a data (ddmmaaaa) e a hora (hhmmss). Esta é a primeira configuração que deverá ser feita assim que o operador efetuar a carga do terminal Banrisul.



5 - Funções do Terminal Banrisul

5.1 - Principais Funções do Terminal Banrisul

No seu estado inicial, o terminal Banrisul apresentará na tela as opções disponíveis para sua utilização.

BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUES ADMINISTRATIVO

Tela Principal do Terminal Banrisul

Em qualquer tela do terminal Banrisul, pressionando a tecla CANCELA (este voltará imediatamente à Tela do Menu Superior.

O terminal Banrisul disponibiliza várias funções (descritas abaixo). Em qualquer função, pressionando a tecla MENU Ψ este apresentará mais opções daquela função, se houver.

5.2 - Descrição Funções do Terminal Banrisul

- 🚵 Banrisu

Abaixo breve descrição de cada função / opção disponível no terminal Banrisul.

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
BANRICOMPRAS	Permite realizar vendas através do Cartão Banrisul (á vista, pré datado, parcelado, etc), vendas com Cartão Banco SIM (parcelado) e também pagamentos e consultas do cartão Refeisul Alimentação e Cartão Refeisul Combustível.
REDE INTEGRADA	Permite realizar recebimentos de contas inclusive consulta e pagamento IPVA, pagamento GPS e recarga de celular
CONSULTA CHEQUES	Consulta Cheque Banrisul
ADMINISTRATIVO	Acessa rotinas que permitem a administração das transações financeiras realizadas no terminal Banrisul e também a sua configuração.

5.3 - BANRICOMPRAS À VISTA

- \Lambda Banrisul

Permite vendas com o pagamento **à vista**, através de débito direto na conta corrente do cliente Banrisul, em um único lançamento, na data da realização da transação.

PASSO	MENSAGEM NA TELA	AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função BANRICOMPRAS pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
2	PAGTO À VISTA PAGTO PREDATADO PAGTO PARCELADO CRED1 MINUTO	Selecione PAGTO À VISTA pressionando a tecla [F1] contante ao lado da opção na tela
3	PAGTO À VISTA VALOR 0,00	Digite um valor diferente de zero, sem vírgulas para os centavos, e pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar à Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA
4	PAGTO À VISTA PASSE O CARTÃO	Passe o cartão Banrisul do Cliente
5	PAGTO À VISTA SENHA: ->	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado. Pressione a tecla entra para confirmar.
6	PAGTO À VISTA DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
7	PAGTO À VISTA PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
8	PAGTO À VISTA TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

5.4 - BANRICOMPRAS PRÉ-DATADO

Permite vendas através do débito direto na conta corrente do cliente Banrisul, sendo em um único valor, em data posterior ao dia em que se está realizando a transação. **Prazo máximo 60 dias.**

PASSO	MENSAGEM NA TELA	AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função BANRICOMPRAS pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
2	PAGTO À VISTA PAGTO PREDATADO PAGTO PARCELADO CRED1 MINUTO	Selecione PAGTO PREDATADO pressionando a tecla [F2] contante ao lado da opção na tela
3	PAGTO PREDATADO VALOR 0,00	Digite um valor diferente de zero, sem vírgulas para os centavos, e pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar à Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA
4	PAGTO PREDATADO PRAZO / DATA ? 1-PRAZO 2-DATA	Selecione a melhor forma de pagamento para o débito. PRAZO para informar a quantidade de dias ou DATA para informar a data do débito na conta do cliente.
4.1	PAGTO PREDATADO PRAZO? .30	Tela para informar a quantidade de Dias de prazo para débito na conta do cliente ou aceitar o padrão definido na função Produtos. Ex.: 30 dias.
4.2	PAGTO PREDATADO DATA ddmmaaaa):->	Informe a data de débito do valor da compra, no formato DDMMAAAA e tecle ENTRA.
5	PASSE O CARTÃO	Passe o cartão Banrisul do Cliente
6	PAGTO PREDATADO SENHA->	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado.Pressione a tecla Entra para confirmar.
7	PAGTO PREDATADO DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
8	PAGTO PREDATADO PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
9	PAGTO PREDATADO TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.
& B	anrisu	

5.5 - BANRICOMPRAS PARCELADO

Permite compras através de débito diretamente na conta corrente do cliente, até 25 parcelas, em datas diferentes. Prazo máximo 366 dias.

As parcelas poderão ser de valores iguais ou não, conforme demonstrativo na següência abaixo:

5.5.1 - Parcelas de Valores Iguais

Abaixo, consta a demonstração e següência de telas, guando for transacionada uma compra através de débito diretamente na conta corrente do cliente e com parcelas de valores iguais. Para transações com parcelas de valores diferentes, siga as instruções no item 8.2 - Parcelas de valores diferentes.



PASSO	MENSAGEM NA TELA	AÇÃO
7	PGTO PARCELADO 1 PARCELA R\$ X,XX DEMAIS PARCELAS R\$ X,XX 1-SIM 2-NAO	Pressione 1 para confirmar ou 2 para cancelar.
		Selecione a forma de pagamento para o débito.
8	PGTO PARCELADO	<u>1</u>–PRAZO. Informar a quantidade de dias para o débito. Continue no passo 8.1.
	PRAZO / DATA ? 1-PRAZO 2-DATA	2 – DATA. Informar a data do débito na conta do cliente. Continue no passo 8.2.
8.1	PGTO PARCELADO PRAZO -> 30	Informar a quantidade de dias de prazo para débito do valor da compra do cliente e tecle ENTRA.
8.2	PGTO PARCELADO DATA. PARCELA N (ddmmaaaa)	Informe a data de débito do valor da compra, no formato DDMMAAAA e tecle ENTRA. (N=1 se NÃO for PARCELA À VISTA. N=2 se for PARCELA À VISTA). OBS.:Continue a sequência de entrada de prazo ou data até o término do número de parcelas.
9	PGTO PARCELADO PASSE O CARTÃO	Passe o cartão Banrisul do Cliente
10	PGTO PARCELADO SENHA:	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado. Pressione a tecla ENTRA para confirmar.
11	PAGTO PARCELADO DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
12	PAGTO PARCELADO PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
13	PAGTO PARCELADO TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

— 🔊 Banrisul —

5.5.2 - Parcelas de Valores Diferentes

Abaixo, consta a seqüência de telas, quando for transacionada uma compra através de débito diretamente na conta corrente do cliente e com parcelas de valores diferentes. Para transações com parcelas de valores iguais, siga as instruções no item 8.1 *– Parcelas de valores iguais.*

PASSO	MENSAGEM NA TEI	_A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função BANRICOMPRAS pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
2	PAGTO À VISTA PAGTO PREDATADO PAGTO PARCELADO CRED1 MINUTO	Selecione PAGTO PARCELADO pressionando a tecla [F3] contante ao lado da opção na tela
3	PAGTO PARCELADO VALOR 0,00	Digite um valor diferente de zero, sem vírgulas para os centavos, e pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar à Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA
4	PAGTO PARCELADO NUMERO PARCELAS :->2	Informe a quantidade de parcelas e pressione ENTRA para confirmar
5	PARCELA À VISTA? 1-SIM 2-NÃO	 Selecione a opção conforme deseja o Cliente Banrisul. 1 - SIM. O terminal Banrisul não permitirá a alteração da data da primeira parcela, que será imediatamente debitada. 2 - NÃO. Permite especificar uma data ou prazo para todas as parcelas.
6	PARCELAS IGUAIS? 1-SIM 2-NÃO	 Selecione a forma de pagamento acertada para o débito. 1 – SIM. Seguir as instruções do item 8.1 - Parcelas de valores iguais. 2 – NÃO. Ao escolher a opção Parcelas Diferentes, será necessário informar o valor de cada uma das parcelas.
7	PRAZO / DATA ? 1-PRAZO 2-DATA	Selecione a forma de pagamento acertada para o débito. Para informar a quantidade de dias para o débito. 1-PRAZO. Continuar no passo 8 se tiver escolhido Pagamento Á vista = SIM. Continuar no passo 9.1 se tiver escolhido Pagamento À vista = NÃO. Para informar a data do débito na conta do cliente. 2 - DATA. Continuar no passo 8 se tiver escolhido Pagamento Á vista = SIM. Continuar no passo 9.2 se tiver escolhido Pagamento À vista = NÃO.
->>> B	anrisul	

PASSO	MENSAGEM NA TELA	AÇÃO
8	PAGTO PARCELADO PARC: 0,00 TOTAL: X,XX VALOR PARCELA 1	Digite o VALOR da parcela 1. Ou tecle ENTRA para aceitar o valor sugerido pelo terminal
9.1	PAGTO PARCELADO PRAZO PARCELA 2 030	Digite O PRAZO para a parcela 2 ou apenas a tecla ENTRA para aceitar o prazo sugerido pelo terminal. Obs. : Se tiver escolhido a opção: Parcela À Vista=SIM, o número de parcela começará com 1 .
9.2	PAGTO PARCELADO DATA PARCELA 2 (ddmmaaaa) ->	Digite a data da parcela 2 no formato ddmmaaaa. Obs.: Se tiver escolhido a opção: Parcela À vista= SIM, o número de parcelas começará com 1.
OBS.:		O terminal voltará para o passo 8 para que continue a seqüência de entrada de prazo/ data e de valor até o término do número de parcelas.
10	PAGTO PARCELADO PASSE O CARTÃO	Passe o cartão Banrisul do Cliente
11	PAGTO PARCELADO SENHA:->	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado. Pressione a tecla ENTRA para confirmar.
12	PAGTO PARCELADO DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
13	PAGTO PARCELADO PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
14	PAGTO PARCELADO TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

— \Lambda Banrisul —

5.6 - BANRICOMPRAS CRÉDITO 1 MINUTO

Permite financiamento com juros e datas de débitos definidos pelo Banrisul.

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função BANRICOMPRAS pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
2	PAGTO À VISTA PAGTO PREDATADO PAGTO PARCELADO	Selecione CRED 1 MINUTO pressionando a tecla [F4] contante ao lado da opção na tela
3	CRED1 MINUTO CRED1 MINUTO VALOR 0,00	Digite um valor diferente de zero, sem vírgulas para os centavos, e pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar à Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA
4	CRED1 MINUTO NUMERO PARCELAS ->2	Informe a quantidade de parcelas e pressione ENTRA para confirmar.
5	CRED1 MINUTO	Passe o cartão Banrisul do Cliente.
6	CRED1 MINUTO SENHA:	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado. Pressione a tecla ENTRA para confirmar.
7	CRED1 MINUTO	O terminal disca para o Banrisul.
8	CRED1 MINUTO PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
9	CRED1 MINUTO TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

5.7 - BANRICOMPRAS REFEISUL - PAGAMENTO

Realiza pagamentos com o cartão alimentação Refeisul.

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função BANRICOMPRAS pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
2	PAGTO À VISTA PAGTO PREDATADO PAGTO PARCELADO CRED1 MINUTO	Pressione a tecla MENU V logo abaixo da seta mostrada na tela para obter mais opções.
3	REFEISUL BANCO SIM PARC	Selecione REFEISUL pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
4	REFEISUL - PGTO REFEISUL-COMB REFEISUL - SALDO	Selecione REFEISUL PGTO pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
5	REFEISUL -PGTO VALOR 0,00	Digite um valor diferente de zero, sem vírgulas para os centavos, e pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar a Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA
6	REFEISUL -PGTO PASSE O CARTÃO	Passe o cartão REFEISUL do Cliente
7	REFEISUL -PGTO SENHA:	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado. Pressione a tecla ENTRA para confirmar.
8	REFEISUL PGTO DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
9	REFEISUL PGTO PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
10	REFEISUL PGTO TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.
🔊 B	anrisul	

5.8 - BANRICOMPRAS REFEISUL - COMBUSTÍVEL

Realiza pagamentos com o cartão combustível Refeisul.

PASSO	MENSAGEM NA TELA	A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função BANRICOMPRAS pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
2	PAGTO À VISTA PAGTO PREDATADO PAGTO PARCELADO CRED1 MINUTO	Pressione a tecla MENU ↓ logo abaixo da seta mostrada na tela para obter mais opções.
3	REFEISUL BANCO SIM PARC	Selecione REFEI SUL pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
4	REFEISUL - PGTO REFEISUL - COMB REFEISUL - SALDO	Selecione REFEISUL COMB pressionando a tecla [F2] constante ao lado da tela
5	REFEISUL -COMB VALOR 0,00	Digite um valor diferente de zero, sem vírgulas para os centavos, e pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar a Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA
6	REFEISUL -COMB HODOMETRO	Digite o valor apresentado no hodômetro, e pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar a Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA.
7	01 - Gasolina 02 - Álcool 03 - Diesel 04 - GNV	Escolha o tipo de produto/serviço. Pressione [F1] para escolher Gasolina. Pressione [F2] para escolher Álcool. Pressione [F3] para escolher Diesel. Pressione [F4] para escolher GNV.
	Prox	Após selecionar a opção que deseja continue no passo 8 OU pressione a tecla logo abaixo do Prox para avançar para o próximo menu de opções. - Continue no passo 7.1



PASSO	MENSAGEM NA TELA	AÇÃO
7.1	05 - Comb. Aviação 06 - Óleo 07 - Lavagem 08 - Borracharia	Escolha o tipo de produto/serviço. Pressione [F1] para escolher Comb. Aviação. Pressione [F2] para escolher Óleo. Pressione [F3] para escolher Lavagem. Pressione [F4] para escolher Borracharia.
	Ant Prox	Após selecionar a opção que deseja continue no passo 8 OU pressione a tecla logo abaixo do Prox para avançar para o próximo menu de opções OU a tecla logo abaixo do Ant para voltar ao menu anterior. Continue no passo 7.2 (Prox) ou 7 (Ant).
7.2	09 - Óleo Marítimo 10 - Graxa Outros Ant	Escolha o tipo de produto/serviço. Pressione [F1] para escolher Óleo Marítimo. Pressione [F2] para escolher Graxa. Pressione [F3] para escolher Outros. Continue no passo 7.3. (A opção Outros serve para outras opções disponíveis pelo estabelecimento.) Após selecionar a opção que deseja (exceto Outros) continue no passo 8. Ou pressione a tecla Constante logo abaixo do Ant para voltar ao menu anterior. Volte ao passo 7.1
7.3	REFEISUL -COMB TIPO DE SERVIÇO:	Digitar o código de serviço. Pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo OU CANCELA para voltar a Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA.
8	REFEISUL -COMB MATRÍCULA:	Digite o número de matrícula do cliente. Pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar a Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA.
9	REFEISUL -COMB QUANTIDADE: > 0,00	Digite a quantidade do produto/serviço consumida. Pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar a Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a telca LIMPA.

— 🔊 Banrisul-

PASSO	MENSAGEM NA TELA	AÇÃO
10	REFEISUL -COMB PLACA: >	Digite a placa do veículo. Pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar a Tela Principal. Poderá corrigir um valor usando a tecla LIMPA.
11	REFEISUL -COMB PASSE O CARTÃO	Passe o cartão REFEISUL Combustível.
12	REFEISUL -COMB	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado. Pressione a tecla ENTRA para confirmar.
13	REFEISUL -COMB DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
14	REFEISUL -COMB PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
15	REFEISUL -COMB TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

5.9 - BANRICOMPRAS REFEISUL - SALDO

- 🔥 Banrisul

Consulta saldos de cartão alimentação Refeisul.

Atenção - Será impresso somente uma via de recibo. Utilize a função reimpressão se necessário.

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função BANRICOMPRAS pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
2	PAGTO À VISTA PAGTO PREDATADO PAGTO PARCELADO CRED1 MINUTO	Pressione a tecla MENU V logo abaixo da seta mostrada na tela para obter mais opções.
3	REFEISUL BANCO SIM PARC	Selecione REFEISUL pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
4	REFEISUL - PGTO REFEISUL-COMB REFEISUL - SALDO	Selecione REFEISUL SALDO pressionando a tecla [F3] constante ao lado da tela
5 6	REFEISUL - SALDO PASSE O CARTÃO	Passe o cartão REFEISUL do Cliente.
7	REFEISUL - SALDO SENHA:	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado.Pressione a tecla ENTRA para confirmar.
8	REFEISUL SALDO DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
9	REFEISUL SALDO PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
	REFEISUL SALDO TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

5.10 - BANCO SIM PARCELADO

Permite financiamento utilizando o cartão Banco SIM, com juros e datas de débitos definidos pelo Banrisul.

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função BANRICOMPRAS pressionando a tecla [F1] constante ao lado da tela
2	PAGTO À VISTA	Pressione a tecla MENU V logo
	PAGTO PREDATADO PAGTO PARCELADO CRED1 MINUTO	abaixo da seta mostrada na tela para obter mais opções.
3	REFEISUL BANCO SIM PARC	Selecione BANCO SIM PARC pressionando a tecla [F2] constante ao lado da tela
4	BANCO SIM PARC	Digite um valor diferente de zero, sem vírgulas para os centavos, e pressione a tecla ENTRA para passar ao próximo passo ou CANCELA para voltar a Tela Principal. Poderá corrigir um
	VALOR: 0,00	valor usando a tecla LIMPA
5	BANCO SIM PARC NUMERO PARCELAS ->3	Informe a quantidade de parcelas e pressione ENTRA para confirmar.
6	BANCO SIM PARC PASSE O CARTÃO	Passe o cartão BANCO SIM do Cliente
7	BANCO SIM PARC SENHA:	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado. Pressione a tecla ENTRA para confirmar.
8	BANCO SIM PARC DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
9	BANCO SIM PARC PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
10	BANCO SIM PARC TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

5.11 - REDE INTEGRADA - IPVA

Efetua recebimento de IPVA utilizando dinheiro, cartão ou cheque.

Importante: Para a execução de pagamento da Rede Integrada, o LOTE deve estar aberto, portanto, deve-se abrir e fechar o LOTE diariamente.



PASSO MENSAGEM NA TELA

8.2

PARCELA 1 VENCIMENTO: xx/xx/xx VALOR: R\$ X,XX PAGA ENCARGO? [] SIM <- ->

_ . _ . . . _ . . _ . . _

PAGAMENTO IPVA

AÇÃO

Para confirmar o pagamento da **PARCELA N** pressione a tecla lilás ao lado direito da tecla ALPHA aprecerá [X] SIM) depois a tecla **ENTRA** para passar para outros encargos/taxas ou se preferir voltar para o pagamento da Cota Única, tecle a última tecla da esquerda logo abaixo da seta apresentada à esquerda da tela (<-). Para desfazer a seleção "SIM" aperte novamente a tecla lilás ao lado direito da tecla ALPHA

Tecla CANCELA desiste da transação como um todo.

8.3

PAGAMENTO IPVA
TAXA DOCUMENTO
VALOR: R\$ X,XX
PAGA ENCARGO? [] SIM
<>

Para confirmar o pagamento da TAXA pressione a tecla lilás ao lado direito da tecla ALPHA aparecerá [X] SIM). Para passar para o próximo encargo ou taxa, tecle a última tecla da direita logo abaixo da seta apresentada à direita da tela (->). Ou para voltar a encargo/taxa anterior, tecle a última tecla da esquerda logo abaixo da seta apresentada à esquerda da tela (--).

Pressionando a tecla **ENTRA** estará concluindo a seleção dos encargos/taxa a serem pagos.

Para desfazer a seleção "SIM" aperte novamente a tecla lilás ao lado direito da tecla ALPHA (ALPHA)

Tecla CANCELA desiste da transação como um todo.

8.4

PAGAMENTO IPVA SEGURO:

VALOR: R\$ X,XX PAGA ENCARGO? [] SIM <- -> Para confirmar o pagamento de **SEGURO** pressione a tecla lilás ao lado direito da tecla ALPHA aparecerá [X] SIM). Para passar para o próximo encargo ou taxa, tecle a última tecla da direita logo abaixo da seta apresentada à direita da tela (->). Ou para voltar a encargo/taxa anterior, tecle a última tecla da esquerda logo abaixo da seta apresentada à esquerda da tela (--).

Pressionando a telca ENTRA estará concluindo a seleção dos encargos/taxa a serem pagos.

Para desfazer a seleção "SIM" aperte novamente a tecla lilás ao lado direito da tecla ALPHA (ALPHA)

Tecla CANCELA desiste da transação como um todo.



PASSO MENSAGEM NA TELA

0 5	PAGAMENTO IPVA
8.5	MULTA

- 🔊 Banrisul-

AÇÃO

8.5	PAGAMENTO IPVA MULTA VALOR: R\$ X,XX PAGA ENCARGO? [] SIM <>	Para confirmar o pagamento de MULTA pressione a tecla lilás ao lado direito da tecla ALPHA ALPHA aparecerá [X] SIM). Para passar para o próximo encargo ou taxa, tecle a ultima tecla da direita logo abaixo da seta apresentada à direita da tela (->). Ou para voltar a encargo/taxa anterior, tecle a última tecla da esquerda logo abaixo da seta apresentada à esquerda da tela (<-). Pressionando a tecla ENTRA estará concluindo a seleção dos encargos/taxa a serem pagos. Para desfazer a seleção "SIM" aperte novamente a tecla lilás ao lado direito da tecla ALPHA ALPHA Tecla CANCELA desiste da transação como um todo
8.6	PAGAMENTO IPVA Proprietario: xxxxx Placa: YYYYY R\$ NNN,NN CONFIRMA O TOTAL?	Pressione a tecla ENTRA para confirmar o pagamento, ou a tecla CANCELA para não pagar.
9	PAGAMENTO IPVA MODO DE PAGAMENTO 1] CARTAO 2] DINHEIRO 3] CHEQUE	Selecione o meio de pagamento da conta. As opções disponíveis são: Cartão: Digite número 1 e tecle ENTRA. Continue no passo 10. Dinheiro: Digite número 2 e tecle ENTRA. Continue no passo 12. Cheque: Digite número 3 e tecle ENTRA. Continue no passo 11.
10	PAGAMENTO IPVA PASSE O CARTÃO	Passe o cartão BANRISUL do Cliente.
10.1	PAGAMENTO IPVA SENHA: ->	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado. Continue no passo 12.

Pressione a tecla ENTRA para confirmar.

PASSO MENSAGEM NA TELA

11PAGAMENTO IPVA
CMC7:
BLOCO1:
DISCANDO...112PAGAMENTO IPVA
DISCANDO...113PAGAMENTO IPVA
PROCESSANDO14PAGAMENTO IPVA
TRANSAÇÃO
APROVADA

AÇÃO

Passar o cheque na leitora ou caso não a possua, digitar o código CMC-7. Ao terminar a entrada de todo o código, pressione a tecla enter para continuar.

O terminal disca para o Banrisul.

Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.

A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

5.12 - REDE INTEGRADA - OUTROS (C. BARRA)

- 🔊 Banrisul

Efetua pagamentos de títulos bancários ou de arrecadação

Importante: Para a execução de pagamento da Rede Integrada, o LOTE deve estar aberto, portanto, deve-se abrir e fechar o LOTE diariamente.

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
1	BANRICOMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função REDE INTEGRADA pressionando a tecla [F2] constante ao lado da tela
2	PAGAMENTO IPVA OUTROS (C. BARRA) RECARGA CELULAR PAGAMENTO GPS	Selecione OUTROS (C. BARRA) pressionando a tecla [F2] constante ao lado da tela
3	OUTROS (C. BARRA) PASSE O TÍTULO	Passe o título com código de barras na leitora, ou caso não a possua, digite o número do título e pressione a tecla ENTRA.
4	OUTROS (C. BARRA) CONFIRME O VALOR RS X,XX	Pressione a tecla ENTRA para aceitar o valor ou CANCELA para voltar a Tela Principal.
5	OUTROS (C. BARRA) DATA VENCIMENTO: DD/MM/AAAA	Pressione a tecla ENTRA para aceitar a data de vencimento ou CANCELA para voltar a Tela Principal.
6	OUTROS (C. BARRA) MODO DE PAGAMENTO 1] CARTAO 21 DINHEIRO	Selecione o meio de pagamento da conta. As opções disponíveis são: Cartão: Digite número 1. Continue no passo 7. Dinheiro: Digite número 2. Continue no passo 9.
	3] CHEQUE	Cheque: Digite número 3. Continue no passo 8.
7	OUTROS (C. BARRA) PASSE O CARTÃO	Passe o cartão Banrisul do cliente.
7.1	OUTROS (C. BARRA) SENHA:->	Solicite ao cliente a digitação da senha através do teclado e pressione ENTRA . Continue no passo 9.

PASSO MENSAGEM NA TELA

CMC7:

8

9

10

11

OUTROS (C. BARRA)

BLOCO1:

OUTROS (C. BARRA)

DISCANDO...1

OUTROS (C. BARRA)

OUTROS (C. BARRA)

TRANSAÇÃO

APROVADA

PROCESSANDO.

AÇÃO

Passar o cheque na leitora, ou caso não a possua, digitar o código CMC-7 do cheque. Ao terminar a entrada de todo o código, pressione a tecla **ENTRA** para continuar.

O terminal disca para o Banrisul.

Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.

A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

12 O terminal imprimirá as 2 vias de comprovante de pagamento.



Tecle 1 para efetuar um novo pagamento e 2 para voltar ao Menu Principal.

5.13 – RECARGA CELULAR

Permite fazer a recarga de celular de diversas operadoras.

Permite pagamento com cartão ou dinheiro.

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
1	BANRI COMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função REDE INTEGRADA pressionando a tecla [F2] constante ao lado da tela
2	PAGAMENTO IPVA OUTROS (C. BARRA) RECARGA CELULAR PAGAMENTO GPS	Selecione RECARGA CELULAR pressionando a tecla [F3] constante ao lado da tela
3	RECARGA CELULAR DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
4	RECARGA CELULAR PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
5	RECARGA CELULAR -OPERADORA - CLARO RS <escolha operadora=""></escolha>	O terminal apresentará uma lista de operadoras para selecionar. Para ver as opções e escolher uma operadora tecle a última tecla da direita logo abaixo da seta apresentada à direita da tela (->).Ou tecle a última tecla da esquerda logo abaixo da seta apresentada à esquerda da tela (<-).Pressione a tecla ENTRA após a seleção para continuar.
6	RECARGA CELULAR AGUARDE	O terminal disca para o Banrisul.
7	RECARGA CELULAR PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
8	RECARGA CELULAR >R\$XXX.XXX,XX+B:ZZZ,ZZ >R\$YYY.YYY,00+B:ZZZ,ZZ >R\$ NN,NN+B:ZZZ,ZZ <escolha valor=""></escolha>	O terminal apresentará uma lista de valores a ser carregado. Para ver as opções e escolher um valor tecle a última tecla da direita de logo abaixo da seta apresentada à direita da tela (->) ou a última tecla da esquerda logo abaixo da seta apresentada à esquerda da tela (<-). A linha selecionada estará em movimento para diferenciar dos outros valores. Pressione a tecla ENTRA após a seleção para continuar.
— 🄊 B	anrisul ——	

PASSO	MENSAGEM NA TEL	A AÇÃO
9	RECARGA CELULAR CODIGO DE AREA ->	Digite o código de área do número de celular e pressione a tecla ENTRA para continuar.
10	RECARGA CELULAR NUMERO DO TELEFONE- >	Digite o número de celular e pressione a tecla ENTRA para continuar.
11	RECARGA CELULAR MODO DE PAGAMENTO 1] CARTAO 2] DINHEIRO	Selecione o meio de pagamento da conta. As opções disponíveis são: Cartão: Digite número 1. Continue no passo 7. Dinheiro: Digite número 2. Continue no passo 8.
12	RECARGA CELULAR PASSE O CARTÃO	Passe o cartão Banrisul do cliente.
13	RECARGA CELULAR SENHA:->	Solicite ao cliente a digitação da senha através do teclado e pressione ENTRA. Continue no passo 9.
14	RECARGA CELULAR AGUARDE	O terminal disca para o Banrisul.
15	RECARGA CELULAR PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
16	RECARGA CELULAR TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

5.14 - PAGAMENTO GPS (NÃO UTILIZADO AINDA PELO BANRISUL)

Permite a entrada dos dados da guia de arrecadação, tais como: o código do pagamento, a competência, o identificador, o valor do INSS, o valor de outras entidades, atualização monetárias, multas e juros.

Permite o pagamento com cartão ou dinheiro.



PASSO	MENSAGEM NA TELA	A AÇÃO
9	PAGAMENTO GPS INSS	Confirme o valor total INSS pressionando a tecla ENTRA .
	VALOR TOTAL INSS 0,00	
10	PAGAMENTO GPS INSS MODO DE PAGAMENTO 1] CARTAO 2] DINHEIRO	Selecione o meio de pagamento da conta. Cartão: Digite número 1. Continue no passo 11. Dinheiro: Digite número 2. Continue no passo 13.
11	PAGAMENTO GPS INSS PASSE O CARTÃO	Passe o cartão Banrisul do Cliente
12	PAGAMENTO GPS INSS SENHA:->	Solicite ao cliente a digitação da senha através do Teclado. Pressione a tecla ENTRA para confirmar.
13	PAGAMENTO GPS INSS DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
14	PAGAMENTO GPS INSS PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
15	PAGAMENTO GPS INSS TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

5.15 - CONSULTA CHEQUES

- 🔏 Banrisul-

Consulta a situação daquele cheque Banrisul, naquele momento.

PASSO	MENSAGEM NA TELA	AÇÃO
1	BANRI COMPRAS REDE INTEGRADA CONSULTA CHEQUE ADMINISTRATIVO	Selecione a função CONSULTA CHEQUE pressionando a tecla [F3] constante ao lado da tela
2	CONSULTA CHEQUE N° CHEQUES (MAXIMO=15):.0	Digite o número de cheques sequenciais a serem consultados. Pressione a tecla ENTRA para prosseguir.
3	CONSULTA CHEQUE CMC7:	Passar o cheque na leitora, ou caso não a possua, digitar o código CMC-7 do cheque. Ao terminar a entrada de todo o código,pressione a tecla ENTRA para continuar.
4	CONSULTA CHEQUE DISCANDO1	O terminal disca para o Banrisul.
5	CONSULTA CHEQUE PROCESSANDO	Quando a ligação for atendida, o terminal enviará as informações e aguardará a resposta do Banrisul.
6	CONSULTA CHEQUE TRANSAÇÃO APROVADA	A operação foi autorizada pelo Banrisul. Caso obtenha mensagens diferentes desta, verifique nas tabelas do apêndice ao final deste manual, qual a sua descrição e as ações a serem tomadas.

6 - APÊNDICE - TABELA DE MENSAGENS DE ERRO NO TERMINAL BANRISUL

Código	Descrição	Display Operador	Ação
Resposta			
00	TransaÁ, o Autorizada	-	-
03	Rede Inv-lida (comerciante)	Rede Inv-lida	Contactar Banrisul
06	Erro GenÈrico	Erro GenÈrico	Contactar Banrisul
12	TransaÁ"o Inv∙lida	TransaÁ"o Inv·lida	Verifique e
			Repita TransaÁ"o
13	Valor da TransaÁ"o Inv∙lido	Valor TransaÁ"o Inv·lido	Verifique e
	l		Repita TransaÁ"o
14	Cart, o Inv·lido	Cart"o Inv·lido	Encerra TransaÁ"o
15	InstituiÁ"o n"o Cadastrada		
	(Emissor sem convínio)	InstituiÁ"o n"o Cadastrada	Contactar Banrisul
19	Repita a TransaÁ"o		
	(Tente Novamente)	Repita TransaA"o	Repita TransaA,,o
21	N"o foi possível cancelar ou		
	confirmar a transaÁ"o	N"o foi possível cancelar a trans.	Encerra TransaA"o
25	Registro n"o encontrado	Registro n"o encontrado	Verifique e
			Repita TransaA, o
26	OperaÁ"o com Id duplicada	OperaA, o Duplicada	Repita TransaA, o
30	Erro de formato	Erro de Formato	Contactar Banrisul
31	InstituiÁ, o n, o pertence a rede	InstituiA, o n, o pertence a rede	Encerra TransaA, o
38	Excedido tentativas de senha	Excedeu tentativas senha	Encerra TransaA"o
40	ServiÁo Indisponível	ServiAo IndisponIvel	Repita TransaA,
41	Cart, o Extraviado	Cart"o Extraviado	Encerra TransaA"o
43	Cart"o Roubado	Cart, o Roubado	Encerra TransaA"o
51	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Encerra TransaA"o
54	Cart"o e/ou Conta Vencida	Cart, o/ Conta Vencida	Encerra TransaA,,o
55	Senha Inv-lida	Senha inv lida	Solicita nova senna
56	Cart, o sem registro	Cart o Inv lido	Encerra IransaA,,o
57	ServiÃo Inv-lido para	ServiAo Inv-Iido para	Encerra IransaA"o
	esse Cliente	esse Cliente	- Turne () -
58	TransaA, o n, o permitida	IransaA, o n, o permitida	Encerra IransaA,
60	Entrar em contato com	Entrar em contato com	Contactar Banrisul
	o Banrisul	o Banrisul	5
61	Excedido Limite de Saque	Limite Excedido	Encerra Iransaa,o
65	Excedido Freq, Incia de Saque	Excedido Freq, incla de	Francis Transa (
		UperaA"o	Encerra Iransaa,
68	Time-Out ñ N"o recebida		Emporro Troposá o
	resposta InstituiA"o Origem	Transal on a Confirmada/	Encerra transaa,
76	N"o foi possível confirmar ou	TransaA, o n, o commada/	Encorro Tronco Á o
	cancelar a transaA"o	Cancelaua Dadas Invilidas	Contactor Banricul
77	Dados reterentes ao registro		
	n"o s"o pertinentes ‡		
70	solicitaA, o original	Limita da Compra Evendida	Encorro TroncoÁ o
78			Encerra Transaá o
79	IransaA, o Cancelada	IransaA, o Cancelada	Encerta transaa,0

Código Resposta	Descrição	Display Operador	Ação
80	Data Inv·lida	Data Inv-lida	Verifique e Repita TransaÁ"o
81	Chave de Criptografia Inv-lida	Chave de Criptografia Inv-lida	Verifique e Repita TransaÁ"o
83	Cart"o ou Cheque Bloqueado	Cart, o ou Cheque Bloqueado	Encerra TransaÁ"o
85	VerificaÁ, o de Cadastro OK	Cadastro Ok	Encerra TransaÁ"o
86	Parcela Inv·lida	Parcela Inv·lida	Verifique e Repita TransaÁ"o
87	Prazo Inv-lido	Prazo Inv·lido	Verifique e Repita TransaÁ"o
90	Ambiente IndisponÌvel Temporariamente	Ambiente IndisponÌvel	Repita a TransaÁ"o
91	InstituiÁ"o Destino Temporariamente Fora de ServiÁo	InstituiÁ"o Destino IndisponÌvel	Repita TransaÁ"o
NO	Conta Bloqueada	Conta Bloqueada	Encerra TransaÁ"o
N1	Via Inv-lida	Via Inv-lida	Encerra TransaÁ"o
N2	Categoria de Conta Inv-lida	Categoria de Conta Inv-lida	Encerra TransaÁ"o
N3	Problema sistema: XXX Cod: 99	Erro GenÉrico	Contactar Banrisul
N4	AgÍncia Inv·lida	AgÍncia Inv lida	Encerra TransaÁ"o
N5	AgÍncia e/ou Conta Inv-lida	AgÍncia e/ou Conta Inv-lida	Encerra TransaÁ"o
N6	Tamanho Inv·lido	Erro GenErico	Contactar Banrisul
N7	Erro Retorno PGM:XXXXX Cod: 99	Erro GenErico	Contactar Banrisul
N8	Abend	Erro GenErico	Contactar Banrisul
NA	Erro de CheckSum	Erro de CheckSum	Contactar Banrisul
NB	CNPJ/CPF N"o Cadastrado	CNPJ/CPF N"o Cadastrado	Encerra a IransaA,
NR	CrEdito 1 Minuto bloqueado para o cliente	para o Cliente	Encerra IransaA"o
NS	Otd. de parcelas solicitadas superior a permitida	Qtd Parcelas Superior ao Permitido	Encerra TransaÁ"o
NT	Valor solicitado È inferior ao minimo permitido	VIr Solic. Inferior Mìnimo Permitido	Encerra TransaÁ"o
NU	Valor da parcela solicitado È inferior ao mìnimo permitido	VIr Parcl. Inferior MÌnimo Permitido	Encerra TransaÁ"o
NV	Valor solicitado È superior ao disponìvel	VIr Solic. Superior ao DisponÌvel	Encerra TransaÁ"o
NW	Quantidade de Parcelas Menor que o Permitido	Quantidade de Parcelas Menor que o Permitido	Encerra TransaÁ"o
NX	Valor disponìvel inferior ao mìnimo permitido p/ CrÈdito 1 Minuto	Valor disponÌvel inferior ao mÌnimo permitido	Encerra TransaÁ"o

— 🔊 Banrisul-

Código Resposta	Descrição	Display Operador	Ação
P1	Erro no cÛdigo de barras	Erro no CÛdigo de Barras	repassar o documento ou digitar o n mero do documento
P2	Encargo n"o permitido	Encargo n"o Permitido	Encerrar TransaÁ, o
P3	Data de vencimento inv·lida	Data Vencimento Inv-lida	Repetir TransaA, o
P4	Documento vencido	Documento Vencido	Encerrar IransaA,
P5	Valor digitado diferente do cÛdigo de barras	Vir Digitado Difere CUd. de Barras	Redigitar o valor
P6	Erro no CMC-7 do cheque	Erro no CMC-7 do cheque	Digitar a CMC7 do Cheque
Ρ7	SolicitaÁ, o de pagamento sem sess, o aberta	SolicitaÁ, o de pagamento sem sess, o aberta	Fazer Abertura de Sess "o para o Pagamento de Contas
P8	Valor n"o permitido nesta forma de pagamento	Valor n"o permitido para forma de pagamento	Encerrar TransaÁ"o
P9	Documento n, o pode ser pago com cheque de outros bancos	Doc. sÛ pode ser pago com Cheque Banrisul	Encerrar TransaÁ"o
PA	Documento fora do prazo	Documento fora do prazo	Encerrar TransaÁ"o
РВ	InformaÁ"o de Itimo NSU ok incompatível	Itimo NSU ok incompatível	
PC	Abertura com Lote n"o encerrado	Lote anterior n, o encerrado	Fechar lote.
PD	Documento n, o pode ser pago com cheque	Documento n"o pode ser pago com cheque	Encerrar TransaÁ"o
PE	Cancelamento de operaÁ, o que n, o do Lote Corrente	OperaÁ, o n, o È do Lote Corrente	Encerrar TransaÁ"o
PF	Cheque j- utilizado	Cheque j- utilizado	Permitir entrada de outro cheque
PG	Feche o lote e recolha ‡ agíncia	Feche Lote e entregue na agíncia	Encerrar TransaÁ"o
РН	Lote Aberto em Data Anterior	Lote Aberto em Data Anterior	Fechar Lote
PI	TransaÁ"o n"o permitida neste hor·rio	TransaÁ"o n"o permitida neste hor∙rio	Encerrar TransaÁ"o